

8. Função Mp3 e Vídeos

A exclusiva função MP3 e Vídeo Player do celular portátil Lemon permite ao usuário escutar as suas músicas favoritas através de um cartão Micro SD.

Primeiramente grave seus arquivos de músicas ou vídeos em seu cartão SD Micro no seu computador. Posteriormente, insira o seu SD Micro dentro do compartimento metálico SD localizado na parte traseira, embaixo da bateria.

Em seu telefone, em Menu, entre na opção [Lista de arquivos], [My Music] e selecione as músicas desejadas.

Boa diversão!



7

9. Internet:

O telefone celular Lemon VIVA 4 possui função Internet 2G. Observe que para executar tal função é necessário habilitar um pacote de dados com a sua operadora.

A Internet 2G pode ser acessada somente pelo seu telefone, e não é compartilhada ("roteada") para outros usuários, uma vez que o telefone não possui módulo Wifi.

Lembre-se que por ser um telefone com tecnologia 2G, a velocidade da transmissão de dados é reduzida.

8

lemon
a tecnologia que surpreende

Lemon Mobile
Telefone Celular



VIVA 4

11. Termo de Garantia

A LEMON assegura ao proprietário-consumidor do telefone celular portátil LM-755, garantia contra qualquer defeito de material ou fabricação desde que constatado por técnico credenciado pela LEMON pelo prazo legal de 90 (noventa) dias e mais 9 (nove) meses de garantia contratual, por liberalidade da LEMON, totalizando 1 (um) ano a partir da data de aquisição pelo primeiro proprietário-consumidor. Portanto, é imprescindível a apresentação da respectiva Nota Fiscal de compra.

A Garantia Contratual, suplementar à garantia legal, é de 9 meses, e a sua validade começa imediatamente após o término da garantia legal.

Baterias, partes estéticas e plásticas, incluindo o display, teclado e carregador tem somente a garantia legal, ou seja, de 90 (noventa) dias.

Em caso de defeito do aparelho o consumidor deve-se dirigir ao estabelecimento que comprou o produto, e o mesmo deve enviá-lo à fábrica para troca ou reparos.

A Lemon restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas, desde que, à critério de técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A garantia estará automaticamente cancelada quando o defeito apresentado ocorrer em função de: manuseio inadequado, quedas, batidas, descuidos, incêndio, surtos de energia, descargas elétricas, e ainda pela utilização de acessórios inadequados.

Também é motivo de cancelamento de garantia se o produto for examinado, adulterado, consertado, ou, simplesmente aberto por técnico não credenciado pela Lemon.

9

Itens Inclusos:

- 1 telefone celular portátil Lemon VIVA 4
- 1 carregador USB (LM-5V)
- 1 bateria de lítio de 800 mAh (BL-8C)
- 1 manual de instrução

506

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

533

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009

Para maiores informações,
consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

10

Fabriicado na China.
Distribuído por: 31.757.533/0001-30

Copyright © 2017 Lemon. Todos os direitos reservados.

lemonbr.COM



a tecnologia que surpreende
lemon

1. Visão Geral

Parabéns. Você acabou de adquirir um produto de excelente qualidade, padrão Lemon.

Leia atentamente o seu guia rápido antes de iniciar o manuseamento de seu telefone celular portátil.

O telefone celular portátil Flip VIVA 4 Lemon possui as mesmas funções padrão que outros telefones celulares comuns possuem, tais como:

- Envio de mensagem SMS
- MP3 player, Player de vídeos
- Agenda telefônica
- Registro de chamadas
- Alarme
- Calendário
- Viva Voz
- Internet 2G / GPRS
- Data e Hora
- Calculadora
- Bluetooth

E também possui funções e características especiais e exclusivas, tais como:

- Função SOS: Envio de mensagens de emergência
- Teclas que Falam as funções do teclado quando pressionadas
- Discagem rápida: M1,M2,M3
- Gravação de ligação

Além disso, ele é Dual Chip. É desbloqueado, quadriband, e funciona com todas as operadoras. É compatível com a maioria dos fones Bluetooth.

E possui conexão 3.5mm, para fones de ouvido, ou caixas de som externa.



Imagens ilustrativas

2. Apresentação

1. Ligar/Desligar/Sair
2. Atender/Efetuar chamada
3. Ok
4. Função SOS*
5. Menu/Ok
6. Contatos/Voltar/Sair
7. Tela display colorida 2.8"
8. Discagem Rápida M1, M2, M3*
9. Perfil do usuário (silencioso, normal...)*
10. Conector fone de ouvido
11. Conector USB fonte de alimentação
12. Microfone
13. Câmera
14. Alto-falante



Imagens ilustrativas

3. Condições Técnicas

Temperatura ambiente: -10.C a 55.C

Freqüência de operação: GSM 850/900/1800/1900 Mhz

Tecnologia: 2G, GPRS

Tensão de funcionamento: AC 110V/ 220V, 50 Hz/ 60 Hz, DC 5V/2A

Bateria de Lítio: 800 mAh

Memória: RAM 64Mb e Flash 64Mb

4. Função Gravador de Ligação

Grave as suas ligações recebidas ou efetuadas com muita facilidade. Basta adicionar um cartão de memória ao seu telefone e acionar a opção "Gravar" no momento em que você efetuar ou receber uma chamada. Escute as suas conversas gravadas pelo celular, ou, em seu computador.

5. Função SOS

Exclusiva função de segurança do telefone celular portátil Lemon, possibilita mais segurança para o usuário. É ideal para pessoas idosas, crianças ou qualquer pessoa que necessite de atenção especial.

Pressione o botão [SOS] se estiver em alguma situação de perigo, e o telefone vai automaticamente soar uma sirene (que pode ser desabilitada pelo usuário) e disparar mensagens de texto SMS automática para até 5 contatos de sua lista. Por exemplo, enviar SMS automático aos membros de sua família, advogado, cuidador etc.

O conteúdo das mensagens pode ser editado pelo usuário. Há 2 mensagens pré-definidas, que o usuário pode escolher se for conveniente dentro do Menu SOS.

Para utilizar a função SOS mantenha o botão [SOS] pressionado por 4 segundos.

6. Teclas que Falam

As teclas do telefone falam as funções de cada botão do teclado quando pressionadas pelo usuário. A função vem habilitada de fábrica.

Para desabilitar e habilitar a função, mantenha o número 4 do teclado pressionado por 3 segundos.

Ou, através do Menu de configurações de seu aparelho.

7. Discagem rápida: M1,M2,M3

O usuário pode programar até 3 números favoritos, os quais costuma telefonar com mais frequência, nas teclas M1,M2,M3. Assim, basta manter pressionado estas teclas M1,M2 ou M3 e o celular discará automaticamente para os números pré-programados pelo usuário.